

**Изменения в инструкциях по установке и эксплуатации**

**StarLine A62**

**Инструкция по эксплуатации**

<b>Раздел, стр.</b>	<b>Имеется</b>	<b>Должно быть</b>
Описание ЖК дисплея. Стр. 17,18	Имеется иконка тормоза на рисунке на стр.17 и в описании на стр. 18	Иконка используется только в версии A62 с интегрированным CAN
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр. 64, функция №2	Вариант 1 - запираение при нажатии на педаль тормоза, отпирание при выключении зажигания	Вариант 1 - запираение при включении зажигания, отпирание при выключении зажигания
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр. 65, функция №4	Вариант по умолчанию - 1	Вариант по умолчанию - 4

**Инструкция по установке**

<b>Раздел, стр.</b>	<b>Имеется</b>	<b>Должно быть</b>
Подключение sireны (клаксона). Стр.21, последний абзац	Описание подключения клаксона и схема его подключения	Подключение клаксона не предусмотрено, схему удалить
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр 30, функция №2.	Вариант 1 - запираение при нажатии на педаль тормоза, отпирание при выключении зажигания	Вариант 1 - запираение при включении зажигания, отпирание при выключении зажигания
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр 30, функция №4.	Вариант по умолчанию - 1	Вариант по умолчанию - 4
Описание программируемой функции №2, Вариант 1.	Запираение при включении тормоза	Запираение при включении зажигания